

Der Austausch von einzelnen Komponenten des Kessels und der Heizungsanlage ist durch einen qualifizierten Installateur vorzunehmen.



Vor den Arbeiten am Heizkessel muß dieser außer Betrieb genommen werden und der Gasabsperrhahn geschlossen sein.

1. Die alte Zündgasleitung demontieren
2. Die entsprechende Zündgasleitung auswählen
NG-4E-10: kurze Leitung
NG-4E-17/-23/-29/-35 / TNG / NG-4E-S: mittlere Leitung
NG-4E-48: lange Leitung
3. Die beiliegenden Verschraubungen und Klemmringe gemäß Bild auf die Zündgasleitung schieben.
4. Die Zündgasleitung bis zum Anschlag in den Zündbrenner und das Gaskombiventil einschieben.
5. Die Verschraubungen möglichst mit einem Drehmomentschlüssel mit 7 Nm anziehen.

Nach Beendigung der Umrüstung ist eine Gasdichtheitskontrolle durchzuführen!

